Benutzerhandbuch

Raclette-Grill

IEG-160

VORSICHT

Lesen Sie dieses Handbuch für einen ordnungsgemäßen Gebrauch schrittweise und sorgfältig durch. Bewahren Sie es für zukünftige Verwendungszwecke gut auf.

Wichtig: Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch bestimmt und darf nicht als Fritteuse verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen aufgrund unsachgemäßer Verwendung.

Vor der Inbetriebnahme

- Prüfen Sie vor dem Anschluss an eine Steckdose, ob die Spannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Untergrund in die Nähe einer Steckdose.
- Prüfen Sie, ob alle Teile des Geräts in gutem Zustand sind. Falls nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG! Dieses Gerät muss geerdet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie diese Anleitungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
  Prüfen Sie, ob die Spannung in Ihrem Haushalt den Angaben auf dem Gerät entspricht und schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Trennen Sie das Gerät während des Nichtgebrauchs vom Netz.
- Achten Sie bei der Verwendung eines Verlängerungskabels darauf, dass dieses vollständig abgewickelt ist. Verwenden Sie nur zulässige Verlängerungskabel.

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserprojektionen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Falls das Gerät nass wird, ziehen Sie umgehend den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Dieses Gerät ist nicht bestimmt für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder über den Gebrauch des Geräts aufgeklärt.**
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Kisten, Styropor, usw.) für Kinder unzugänglich auf, um die Sicherheit Ihrer Kinder nicht zu gefährden.
- **Das Gerät darf nicht über einen externen Zeitregler oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.**
- **Zugängliche Oberflächen des Geräts können während des Gebrauchs sehr heiß werden.**
- **Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.**

ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Um Kinder und gebrechliche Personen vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, müssen Kinder beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie kleine Kinder oder Personen mit Behinderungen nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt sind.
- **Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.**
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und anhand der Anleitungen in diesem Handbuch.
- Gerät unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen.
- Einige Teile des Geräts können heiß werden. Berühren Sie diese nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien; stellen Sie es an einen trockenen Ort.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Anderenfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
- Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht im Weg ist.
- Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln.
- Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder flachen Untergrund.
- Das Gerät muss vor dem Reinigen und Wegstellen abgekühlt sein.
- Das Gerät darf nicht mit brennbaren Materialien in Berührung kommen, wie z.B. Gardinen, Tücher, usw. Schützen Sie Netzkabel und Netzstecker vor Wasser.

Qualifizierte Fachkraft: Kundendienst des Herstellers, Importeur oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und fachkundig ist, diese Art von Wartung durchzuführen, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Lassen Sie Wartungen nur auf diese Art durchführen.

Gebrauch des Geräts

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- Stellen Sie den Schalter auf die Position „-“; die Betriebsanzeige leuchtet. Die Erhitzungsphase beträgt 5-8 Minuten.

- Während der Erhitzung werden die äußeren Oberflächen des Geräts sehr heiß. Stellen Sie das Gerät deshalb auf einen hitzebeständigen Untergrund. Der Abstand zur Wand oder zu anderen Gegenständen sollte mindestens 15 cm betragen.
- Während des erstmaligen Gebrauchs können Rauch und Gerüche entstehen. Das ist normal und keine Fehlfunktion.
- Reiben Sie die Oberfläche der Platte vor dem erstmaligen Gebrauch mit Öl ein; wischen Sie es danach mit einem trocknen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Wenden oder Verteilen von Speisen nur Holzbesteck, um die Teflon-Beschichtung der Platte nicht zu beschädigen.

Reinigung und Pflege

- Stellen Sie vor dem Reinigen oder Umstellen des Geräts sicher, dass der Stecker gezogen und das Gerät abgekühlt ist.
- Die Heizplatte und die kleinen Pfannen können mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt werden.
- Die kleinen Pfannen sind geschirrspülgeeignet.
- Nicht mit Wasser besprühen oder in Wasser tauchen.
- Falls das Gerät beschädigt ist oder Reparaturen erforderlich sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Baumarkt.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts. Das Gerät **DARF NICHT** mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker verwendet werden; es besteht Stromschlaggefahr. Alle Wartungsarbeiten müssen von einem Fachmann (zugelassenen Händler) vorgenommen werden. Reparieren Sie das Kabel oder den Stecker **NIEMALS EIGENSTÄNDIG**. Bringen Sie ein beschädigtes Gerät zu einem zugelassenen Kundendienst, um es reparieren oder ersetzen zu lassen.

Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.

Technische Daten

Stromversorgung: 230V ~ 50Hz
Leistung: 900 W
Gerät der Klasse I

Entsorgung elektrischer Altgeräte

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass elektrische Haushaltsgeräte nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen separat entsorgt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der im Produkt enthaltenen Materialien zu gewährleisten und um die Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt zu minimieren.
Die durchgekreuzte Mülltonne auf dem Produkt weist den Benutzer auf die Pflicht hin, das Gerät getrennt zu entsorgen.
Sie können sich auf Ihrer Behörde oder bei Ihrem Händler über die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte informieren.